

商品説明

品名 HF2 コンバータコネクタ

品番 HOP-HF2-CONV

概要

新型ハンディフォースゲージ（HF）は、従来品とコネクタの形状が異なるため、弊社の JSV-H1000 および JSH-H1000 との接続には中継用コンバータコネクタが必要です。

※中継用コンバータコネクタで接続可能なシリーズは、

JSV-H1000 は製造番号 1261 以降、JSH-H1000 製造番号 50197 以降です。

それ以前の製品は、JSV, JSH の内部部品の交換が必要です。

接続方法

1. 中継用コンバータとの接続

- ① コンバータコネクタを HF のインターフェースコネクタに接続します。
- ② コンバータコネクタの DC プラグを、HF の電源ジャックに接続します
- ③ JSV の 10 ピンケーブルと DC プラグを、コンバータコネクタの 10 ピンコネクタと DC ジャックに接続します

※ コンバータコネクタを取り外す際は、ロック解除部を押した状態で行ってください



2. 新型ハンディフォースゲージ

設定画面→通信設定画面にて、JSV シリーズとの通信設定に合わせてください。
通信設定の変更後、一度 HF の電源を切ってください。

設定項目	設定値	備考
ボーレート	9600	工場出荷値
データ長さ	7 Bit	
ストップビット	1 Bit	工場出荷値
パリティ	Even	
デリミタ	CRLF	工場出荷値

3. JSV シリーズの設定

JSV シリーズの接続設定は以前のままご使用可能です。

JSV シリーズの取扱説明書をご確認ください。

4. 試験機の起動

HF と JSV の設定を完了した後、

新型 HF の電源をオンにしてから、JSV シリーズの電源をオンにしてください。